

INSTRUKCJA DO TAPET Z KLEJEM "YORK"

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Przygotowanie:

Usunąć starą tapetę i przemyć ścianę. Lekko zmatowić połyskujące powierzchnie. Uzupełnić ubytki na powierzchni ściany, następnie zagruntować klejem do tapet w odpowiedniej proporcji podanej na opakowaniu kleju.

UWAGA: Unigrunt nie jest gruntem pod tapety !!!

Przed położeniem należy sprawdzić czy wszystkie rolki są wolne od wad i uszkodzeń.

Wyznaczyć pionową linię ok. 48-49 cm od rogu ściany, zmierzyć wysokość ściany i dodać 3 cm.

Zwrócić uwagę na przesunięcia wzorów i przyciąć wymierzone pasy. **Odcięty pas/bryt** tapety należy rozwinąć i za pomocą wałka malarskiego nanieść wodę. Tapeta powinna być dokładnie namoczona po stronie klejenia.

Woda powinna mieć temperaturę pokojową.

Po namoczeniu tapety wodą należy odczekać ok. 1 minuty, wówczas można przystępować do klejenia tapety na ścianę.

Używać profesjonalnych narzędzi do tapetowania.

Nie wolno stosować dodatkowego kleju.

Gwarancja:

W przypadku wykrytych wad jawnych t.j. Deformacje, odbarwienia (przed położeniem) tapety zostaną wymienione.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu jak również użycia niewłaściwego kleju/gruntu.

Tapety położone na ścianie nie podlegają reklamacji i zwrotom.

PREPASTED - oznacza, że tapeta jest z klejem.

UNPASTED – oznacza, że tapeta jest bez kleju

ul. Polna 39
05-660 Warka
tel/fax. 048 667 51 88
kom. 601 058 370

www.decormaison.com.pl
kontakt@decormaison.com.pl